

Assemblaggio GANCIO CARICATORE

MAGAZINE RELEASE BUTTON

Attenzione: prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi che la pistola sia scarica.

Beware: Before any kind of operation, pistol must be unloaded.

Attrezzi necessari: Nessuno

Tools to be used: none

Attenzione: Le operazioni di seguito descritte devono essere effettuate soltanto da un ARMAIOLO COMPETENTE.

Beware: Following operations must be carried out from a gunsmith.

1) In ordine dall'alto in basso, da sinistra a destra:

- Gancio caricatore maggiorato colore nero cod. C55367
- Gancio caricatore maggiorato colore grigio cod. C5A250
- Molla Gancio caricatore cod. C90178
- Portamolla Gancio caricatore dx C55968
- Portamolla Gancio caricatore sx C55969

1) From the top to bottom, from left to right:

- magazine release button with bigger dimensions, black code C55367
- magazine release button with bigger dimensions, grey code C5A250
- magazine release button spring code C90178
- magazine release button spring bush, right-hand code C55968
- magazine release button spring bush, left-hand code C55969

2) Infilare la molla nei Portamolla destro e sinistro

2) Drive the spring into magazine release button spring bush, right and left

3) Infilare il Portamolla sinistro tenendo il gancio dalla parte della testa come indicato nelle figura 3.

3) Insert the left-hand magazine release button spring bush by keeping the button from the side of the head, as shown in pic. 3

4) Piegando la molla infilare il Portamolla destro nella sede.

4) By curving the spring, insert the right-hand magazine button spring bush into the seat.

5) Ora potete spingere con le dita la molla nella posizione indicata dalla freccia (figura 5).

5) Now, you can push (with fingers) the spring into position shown from the arrow.

6) Il Gancio Fissaggio Caricatore è pronto per essere montato sulla pistola.

6) Magazine release button is ready to be assembled on pistol